

エルゴマット ご使用上の注意

このたびは、「エルゴマット」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご利用の前に、この「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、本製品を正しく効果的にお使いいただけますようお願いいたします。

安全上のご注意

ご利用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産破損を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

傷害を負う可能性または物的損害を発生する可能性が想定される場面に注意表記します。

- 1) この製品は人間が上に乗る場所に敷いて使用するマットです。用途以外には使用しないで下さい。
- 2) 突起のある面が表側になります。裏表を間違えないように床に置いて下さい。
- 3) きれいで平らな乾燥した設置面に敷き、マットが乾燥した状態を保って下さい。設置面が汚れていたり、設置面に水分や油分が残っていると、マットが設置面ですれやすくなりますのでご注意ください。滑りにくい構造になっておりますが、立ち仕事やマットへ乗る際にマットがすれないように足元にご注意下さい。
- 4) 滑りやすい床面や凹凸のある設置面では使用しないで下さい。また、マット上を走ったり、急に止まったりしないで下さい。マットが滑って転倒の恐れがあります
- 5) 飛び乗るなど勢い良く乗らないで下さい。マットが滑って転倒の恐れがあります。特にお子様にはご注意ください。
- 6) マットに足が引っかからないよう足元にご注意下さい。マットを数枚並べてご使用頂く際は、マット同士が決して重ならないように、隣り合った状態で敷いて下さい。重なった状態でご使用になりますと、マットに足が引っかかる可能性があり危険です。
- 7) マット上に水分や油分があると足元が滑りやすくなるのでご注意ください。
- 8) 洗浄には、中性洗剤あるいは弱アルカリ性洗剤をご使用頂けますが、水で洗う場合は80℃以下のお湯又は水で洗浄して下さい。濡れたままで放置すると、材料の特性上品質劣化が起り、同時にマット自体や足元が滑りやすくなり危険ですので、洗浄後はマットを十分に乾燥させてからご使用下さい。マットを敷く設置面も乾燥した状態を維持して下さい。
- 9) 紫外線に弱い材質ですので、屋外では使用しないで下さい。また、直射日光がマットにあたらない場所に設置してご使用下さい。特に洗浄後の乾燥時に直射日光に当たらないようにご注意ください。
- 10) 人体や環境に害のある材料は使用しておりませんが、特に、なめたり口にするようなことがないようご注意ください。
- 11) 火気にマットを近づけないようご注意ください。マットが高温になるような場所でのご使用はおやめ下さい。
- 12) 揚げ物油などがマットにこぼれないようご注意ください。万が一こぼれた際にはマットの劣化を防ぐために、直ちに拭き取るか、マットを適宜洗浄して下さい。
- 13) 長い間一定の場所にマットを敷いたままにしますと、設置面の材質によっては、設置面にマット裏の形状の跡が着いたり、マット材料が設置面に付着することがあります。1週間に一度程度、マットを敷いている設置面を掃除される事をお勧めします。
- 14) 長期間ご使用の際に、裏面の色がまれに変わることがありますが、品質には問題ありません。
- 15) 高温多湿な場所での使用はご遠慮下さい。
- 16) 鋭利な突起物の付いた履物で乗らないようご注意ください。
- 17) 角材やバレットなどの重量物を、マット上に置いた状態で、マットを引いたり引きすったりしたり、重量物をマット上で押しすたり引きすたりしないで下さい。

製品外観

マット表面、裏面、表面端部に若干の色むら(黒ずんだような部分や線も含む)、バリ、部分的なはがれや穴などが時折見られますが、これらはマット各部が均一で十分な強度と弾力性を維持し、疲労軽減効果を最大限に発揮するべく複雑な形状を形成するために、特殊な型成形による製造時に発生するものであり、品質には問題ありません。

保証期間について

保証期間につきましては、上記内容を順守頂いた上で、納入日より、カタログ上に記載されている耐久期間を保証いたします。

薬品、オイル、液体、その他に対する耐性はマットによって異なります。詳しくは、下記連絡先までお問い合わせください。

販売元：株式会社パーカーコーポレーション
〒103-8588 東京都中央区日本橋人形町2-22-1 電話：03-5644-0604 FAX: 03-5644-0664

輸入元：パーカー川上株式会社
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-22-1 電話：03-3665-2807 FAX: 03-3665-2812